

# グラスタールーター取扱い説明書

このたびはルーターをお買い上げいただき、ありがとうございました。  
ご使用前にこの取扱い説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使い下さい。  
お読みになった後も、いつでも見られる所に大切に保管してご利用ください。

## ⚠ 注意事項！！

- コードを破損したり、加工しない。
- コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるい時は使用しない。
- 使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く。  
感電の原因になります。
- 3本プラグコンセント、またはアダプター（別売）を使用する。  
漏電防止の為、アース線は可能な限り繋いでください。
- 保護メガネ、アイシールドをご使用ください。  
ガラス片や粉が飛散し、目を傷つける原因になります。
- 小さな子どものそばでは使用しないでください。  
ガラス片が目に入り、怪我の原因になります。
- 小さいガラスピースを研磨する場合、グラインダートング等を使用する。  
ビットに爪や指先が触れると怪我の原因になります。
- ガラス以外のものを研磨しない。  
ルーターの破損や、怪我の原因になります。

## <使用方法>

ビットは予めついています。

初めて使用する際はビットが緩んでいないか確認してください。

- ①ルーター本体から作業台を外し、必ずゴム栓を水抜き穴に差し込んでから水受け部に水を 3/4 位（右写真点線）入れます。



- ②作業台を戻し、ビットの後ろにスポンジを差し込みます。

※スポンジが水を吸い上げ、ダイヤモンドビットを冷却する為、スポンジが水に浸っていることと、ビットに接していることを確認します。

※水分が不足すると、ビットにガラスの粉が付着しやすくなり、ビットの刃を傷めてしまいます。



- ③ガラスピースを研磨する時は、シャフトに負担をかけない為に軽く押し当てる程度にします。

※強く押し付けるとシャフトの軸がずれ、回転ムラを起し、故障の原因になる場合があります。

- ④作業が終了したら電源プラグをコンセントから抜いて、ビットを取り外し、ゴム栓を抜きルーター内の水を捨てます。

シャフトや水受け部に付着したガラスの粉を取り除きます。

※使用後の清掃を怠るとビットが外れなくなったり、シャフトが回転しなくなることがあります。

※長期間ルーターを使用しない時は、ビットを取り外してから水洗いした後よく乾燥させて保管してください。

### 【本紙対応機種】

G14 ダイヤモンドスター・G12 スーパースター・G8 オールスター  
(2018年8月改訂)