

ランパーツ

Item No.		Item No.		Item No.		Item No.					
(フラッシュ)		(オパック)		(フィッシャーストリーキー)		(ダブル グラス)					
AL	U	1001LT E	○	AL	U	2375 E	△	AL	DP	21 J	×
	U	1001MD E	×		U	2379 E	×		DP	32 F	×
	U	1001DK E	△		U	3464 E	△		DP	33 F	△
	U	1002 F	△		U	3476 E	×		DP	34 J	△
	U	1003 F	○		U	3479 E	△		DP	35 J	×
	U	1004 F	×		U	3515 E	○		DP	43 J	×
	U	1006DK E	×		U	3566 E	△		DP	83 F	△
	U	1007 E	×		U	3581 H	△		DP	98 F	廃
	U	1033 E	×		U	4219 H	△		DP	109 F	×
	U	1042LT I	○		U	4243 E	×		DP	149 F	×
	U	1042MD I	△		U	4333 E	×		DP	192 J	×
	U	1042DK K	○		U	4345 H	△		DP	198 J	△
	U	1047 E	△		U	4352 F	△		DP	202 H	△
	U	1057 E	廃		U	4459 J	△		DP	213 J	△
	U	1058 G	×		U	4464 H	△		DP	214 J	×
	U	1064LT D	○		U	4502 E	△		DP	224 F	×
	U	1064MD D	×		U	4522 E	△				
	U	1064DK D	○		U	4555 G	○		(バリエイト)		
	U	1066 G	△		U	4563 H	△		VJ	64 F	△
	U	1067 I	△		U	4631 E	×		VJ	157 G	△
	U	1076 E	△	UJ	72 H	△		VJ	158 G	△	
	U	1079 E	×	UJ	73 H	△		VJ	159 G	△	
	U	2330 E	△	UJ	78 F	△		VJ	160 F	△	
	U	3406 E	△	UJ	139 F	△		VJ	161 F	△	
	U	3410 H	△	UJ	141 H	△		VJ	166 G	△	
	U	3438 E	×	UJ	143 E	△		VJ	191 G	△	
	U	3446 E	△	UJ	146 E	△					
UB	U	3446 E	△	UJ	147 F	△		(グラデーション)			
U	U	3590 E	△	UJ	148 E	△		GJ	64 F	△	
				UJ	150 E	△		GJ	157 G	×	
				UJ	153 E	△		GJ	158 G	△	
				UJ	164 E	△		GJ	160 F	×	
				UJ	165 F	△		GJ	161 F	×	
				UJ	166 F	△		GJ	191 G	△	
				UJ	168 F	○					
				UJ	183 F	△		(others)			
				UJ	184 E	○		JU	1 N	△	
				UJ	185 E	△					
				UJ	186 F	△		AB	6 L	廃	
				UJ	187 E	△		AB	7 L	廃	
				UJ	191 E	△		AB	8 K	×	
				UJ	194 E	△		AB	12 M	×	
				UJ	195 F	△		AB	13 M	×	
				UJ	196 E	△		AB	14 J	×	
				UJ	231 F	△		AB	16 F	△	
				UJ	233 F	△		AB	19 H	廃	
				UJ	234 E	△		AB	21 F	廃	
				UJ	236 E	△		AB	27 J	△	
				UJ	238 K	△					
				UJ	266 E	△		AC	1 F	×	
				UJ	315 L	△		AC	6 F	×	
				UJ	329 E	△		AC	7 F	×	
				UJ	330 F	○		AC	16 L	×	
				UJ	332 F	△		AC	24 F	×	
				UJ	339 E	△		AC	29 H	×	
				UJ	349 F	△		AC	30 H	×	
				UJ	351 F	×		AC	37 F	△	
				UJ	374 H	△					
				UJ	382 L	△					
				UJ	386 E	△					